



servicio de Telefonía IP

Configuración de Equipos GrandStream para trabajar con Adiptel



Para entrar en la configuración del equipo, deberá abrir el navegador e introducir la dirección ip del equipo GrandStream.

Una vez dentro, deberá especificar los siguientes parámetros:

CONFIGURACIÓN GENERAL

General Settings

SIP Server: sip2.adiptel.com

SIP User: Introduzca su N° SIP de VoIP de Adiptel o CLI

Authentication: Introduzca su N° SIP de VoIP

Authentication Password: Su Password

TFTP Server (Dejar en blanco para los modelos HandyTone 286/486)

Send DTMFin-audio

Confirmar los parámetros de red de su IP pública

Outbound Proxy: Dejar en Blanco

NAT Traversal: No

Confirmar sus parámetros de red para STUN

Outbound Proxy: Dejar en Blanco

NAT Traversal: Yes

STUN server: stun.adiptel.com: 3478

Confirmar sus parámetros de red para Outbound Proxy

Outbound Proxy: sip.adiptel.com

NAT Traversal: No

