

Configuración **BudgeTone 100 Series**



Configuración inicial: **BudgeTone 100 Series**

1.- Consultar la documentación del fabricante

http://www.grandstream.com/user_manuals/budgetone100.pdf

2.- Obtener la Dirección IP del adaptador.

Para configurar el teléfono recomendamos habilitar el DHCP de su red y conectar el teléfono a la misma para que pueda obtener la configuración de red automáticamente

Un vez hecho esto presione la tecla Menú del teléfono, en la pantalla le aparecerá [1] dhcp, vuelva a presionar la tecla Menú y cuando desaparezca el [1] pulse las flechas hasta que aparezca dhcp on

Una vez se le haya asignado una dirección IP al teléfono podrá acceder a la configuración abriendo el navegador y poniendo la dirección IP obtenida

http://IP_DEL_ADAPTADOR

Para consultar la dirección IP obtenida pulse la tecla Menú y con las flechas vaya hasta la opción [2] IP Addr, vuelva a presionar la tecla Menú y aparecerá la dirección IP

La password del teléfono por defecto es admin

3.- Configurar los parámetros del proveedor

SIP Server: **sip2.adiptel.com**

Outbound Proxy: Dejar en blanco

SIP User ID: Introduzca el usuario SIP proporcionado

Authenticate ID: Introduzca el usuario SIP proporcionado

Authenticate Password: Introduzca la password proporcionada

TFTP Server: 168.75.215.189

Send DTMFin-audio

4.- Configuración Router de acceso a Internet

Redirigir Virtual Server o NAT

- Señalización SIP : **5060** (UDP) a la IP del adaptador.

- Puertos RTP/RTCP : **16384-16393** (UDP) a la IP del cliente SIP (10 puertos)

Si tenemos otro cliente SIP en la misma red y que pasa por NAT entonces hay que ir sumando 1 al puerto señalización y 10 a los puertos RTP/RTCP .

Ejemplo : para el siguiente cliente SIP
5061 (UDP) y 16394-16403 (UDP)