

## Cisco SPA 112 adip

www.adiptel.com Tel. 34 915300145

Ver.1.2 martes, 7 de febrero de 2017

### CISCO SPA 112

El adaptador de dos puertos **Cisco SPA112** permite un servicio de VoIP de gran calidad con un conjunto completo de funciones mediante una conexión de banda ancha a Internet. Es fácil de instalar y usar, funciona en una red IP permite conectar dos teléfonos analógicos.

#### **CARACTERÍSTICAS DEL ADAPTADOR CISCO SPA112**

• Utiliza el estándar de VoIP Session Initiation Protocol (SIP) y soporta calidad de servicio (QoS)

• Incluye dos puertos de teléfono estándar (clavija RJ11), cada uno con un número de teléfono independiente

- Administración con interfaz Web o mediante códigos en el teléfono
- Es compatible con todas las normas de voz y datos del sector y con las funciones

telefónicas comunes, como identificador de llamadas, llamadas en espera y correo de voz.





#### **PASO 1: NOS CONECTAMOS AL ADAPTADOR**

Conecta el adaptador a tu router por medio del cable RJ45 que se incluye, conecta la fuente de alimentación a la red eléctrica y un teléfono analógico a un puerto phone 1 o phone 2.

Las luces de encendido e Internet deben estar iluminadas.

Obtenga la dirección IP asignada marcando los siguientes dígitos en su teléfono analógico conectado al ATA \*\*\*\*110#. Una locución en Ingles le dirá la IP que debe incluir en un navegador de este modo http://direccion-ip.

El usuario y password por defecto es admin, admin.



#### PASO 2: PONEMOS UNA IP FIJA

Para asegurarnos del correcto funcionamiento pondremos una IP fija en el adaptador, para ello vaya a "Networks Setup" "Internet Settings" y cambiaremos el parámetro "Connection Type" a Static IP, y ponga una IP libre de su red de ordenadores.

🗋 Internet Settings 🛛 🗙	2	A - • ×
← → C 🗋 192.168.1.4/wa	an_sub.asp;session_id=a49d7eeeb6a639d7e41d39ee67862f04	• ☆ =
Cisco Phone Adapte	er Configuration Utility	admin(Admin) Log Out About Help
Quick Setup	Voice Administration Status	
Basic Setup     Internet Settings	Internet Settings	
Time Settings Advanced Settings	Internet Connection Type	
	Connection Type: Static IP  Cambiar a "Static ip"	
	Internet IP Address: 192 . 188 . 1	
	Subnet Mask: 255 . 255 . 0	
	C Default Gateway: 192 . 168 . 1 . 1	
	MTU: Auto • 0	
	Optional Settings	
	Host Name: SPA112	
	Domain Name:	
	DNS Server Order: Manual •	
	Primary DNS:	
	Secondary DNS: 4 4 4 4 mismos datos para los DNS's.	
	Submit Cancel	
© 2013 Cisco Systems, Inc. All Rights R	Reserved.	SPA112

#### PASO 3 – CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS SIP

Vaya a la opción Voice > SIP

**RTP Parameters**: Ponga el rango de puertos para el primer equipo que ponga en servicio RTP **Port Min:** 16384 **RTP Port Max:**19393.

El router debe mapear este rango de puertos hacia la IP de este equipo.

#### **NAT Support Parameters:**

Handle VIA received: yes

Insert VIA received: yes

Substitute Via Addr:yes

EXT RTP Port Min: 16384, debe coincidir con el parámetro RTP Port Min

Handle VIA rport: yes

Insert Via rport:yes

NAT Keep Alive Intel:15

D Voice ×				
← → C 🗋 192.168.1.4/voice.asp;session_id=494391cf57	?ea714ba06972e5036504f9			% ☆ ≡
CISCO Phone Adapter Configuration Utility				odmin(Admin) Log Out About Help
Quick Setup Network Setup Voice Administration	Status			
Information Bratem Provisioning Reportal User 2 User 2 SIP SIP SIP SIP SIP SIP SIP SIP SIP SIP	103%       Rango de puertos UDP para el primer equipo         0000       Debe tener un mapeo en el router, usando el protocolo UDP, hacia la jo del equipo.         100       Debe tener un mapeo en el router, usando el protocolo UDP, hacia la jo del equipo.         100       100         99       113         MEE       100         90       113         MEE       100         99       113         MEE       100         99       113         MEE       114         MEE       115         MEE       114         MEE       114         MEE       115         MEE       114	SITA RSC: Refry Reg RSC RTP Tot Nac. RTP Tot Nac. RTP Tot Nac. RTP Tot Nac. RTP Tot Nac. State In DYE. AVT Dynamic Payload O726-32 Dynamic Payload Drought Dynamic Payload Dro	16393       yes ▼       0       yes ▼       101       2       112       07111 ▼       10bphone-event       POAA       0722e       encaptb       15       224 108 168 568 5601	
	ويستعدد والمستعد والمست			

#### PASO 4 – CONFIGURAMOS UNA LÍNEA SIP

Vamos a la opción Voice > Line 1 y configuramos los siguientes parámetros.

#### General

Line Enable: yes

#### **NAT Settings**

NAT Mapping Enable: yes

NAT keep Alive Enable: yes

#### **SIP Settings**

SIP Port: 5060, EXT SIP Port: 5060. Para el primer equipo 5060, el segundo 5061 y así sucesivamente.

Yoice ×     ×      ×     ×	aso session 1d=49439	1cf57ea714ba06972e5036504f	FQ.				<b>9</b> , ⊘ =
Ululu Phone Adapter (	Configuration Util	ity	12			adrier(Adrier)	Log Cut About Help
cisco Filone Adapter (	Configuration Oth	y					
Quick Setup Network Setup	Voice Administratio	n Status					
Information Li Bystem SIP	ine 1						
Provisioning Regional	Line Enable:	yes T					î
Line 1 User 1 Line 2 User 2	Streaming Audio Server (SA SAS Enable: SAS Inbound RTP Sink:	S) no *		SAS DLQ Refresh Wrvt	30		
	NAT Settings NAT Mapping Enable: ( NAT Keep Aire Msg.	yes •		NAT Keep Alive Enable: NAT Keep Alive Dest:	yes •		
	Network Settings SP ToS/Dit/Serv Value: RTP ToS/Dit/Serv Value:	0x68 0x68		SIP CoS Value: RTP CoS Value:	3 [0-7] 6 [0-7]		
	SIP Settings SIP Transport: SIP 100REL Enable:			SIP Port: EXT SIP Port	5060	Para el primer equipo usar 5060 para el segundo equipo usar 5067 para el tercer equipo usar 5062	
	Auth Resync-Reboot SP Remote-Party-ID:	yes * yes *		SIP Proxy-Require: SIP GUID:	no T		
	Restrict Source P: Reter Target Bye Delay:			Reference Bye Delay:	4		
	Refer-To Target Contact: Auth INVITE:			Sticky 183: Reply 182 On Call Walling Line Local Adds in FROM			
	Call Feature Settings	300 -					
	Xfer When Hangup Conf. Conference Bridge Ports:	yes * 3 *		Conference Bridge URL: Enable IP Dialing:	no 🔻		_
	Emergency Number:			Malbox ID			*
	Submit Cancel	Refresh					
@ 2013 Cisco Systems, Inc. All Rights Reser	rved.						SPA112

#### PASO 5 – CONFIGURACIÓN DEL USUARIO DE ADIPTEL.

Vamos a la opción Voice > Line 1 y configuramos los siguientes parámetros.

#### Proxy and Registration

Proxy: sip2.adiptel.com

Outbound Proxy: sip2.adiptel.com

Use Outbound Proxy : yes

Register: yes

Use OB Proxy In Dialog: yes

#### Subscriber Información

User ID: Ponga el usuario SIP proporcionado por Adiptel

Password: Ponga la password del usuario SIP

C 🗋 192.168.	1.4/voice.asp;session_id=49439	1cf57ea714ba06972e5036504f9		9		
Phone A	dapter Configuration Util	lity		odrie(Admin) LogOut About		
ick Setup Netwo	rk Setup <b>Voice</b> Administratic	in Status				
nation	Line 1					
n /	Proxy and Registration					
oning	Proxy:	[sip2 adiptel.com]				
	Outbound Proxy:	sip2 adiptel.com				
	Use Outbound Proxy:	yes *	Use OB Proxy in Dialog:	Ves T		
	Recider	Ves T	Make Call Without Reg.	no •		
	Register Expires	(3600)	Ans Cell Without Bes:	D0 ¥		
	Une DNS SRV		DNS SRV Auto Prefix	10 Y		
	Provy Falback Intyl	3600	Provy Bedundancy Method	Normal		
	Malloy Schereiba (18)		Malhov Schereiba Formar	2147483647		
	Auto Register When Fallover:	no •	manon subscript Lighter.	A131100001		
	Subscriber Information	Subscriber Information ponga su li				
	Display Name:	ADIPTE.	User ID:	515000000		
	Password	(	Use Auth ID:	no 🔻		
	Auth ID:		Resident Online Number:			
	SPUR					
	Supplementary Service Sub	scription	Picel OD Press			
	Caliviang Sev.	Yes -	Block GD Serv.	yes ·		
	Block Ark, Serv	yes •	Unit ring Serv:	yes •		
	Crwd All Serv.	yes •	Crwd Busy Serv:	yes •		
	Chwa No Anis Serv.	Ass .	Crwd sei Serv.	yes •		
	Chwd Ladt Serv.	yes *	Hock Last Serv	yes •		
	Accept Last Serv:	Jes *	DND Serv:	yes *		
	CD Serv:	yes *	OVCD Serv.	yes •		
	Call Return Serv:	yes *	Call Redai Serv:	yes *		
	Call Back Serv:	<u>yes</u>	Three Way Call Serv:	yes T		
	Three Way Cont Serv:	yes •	Attn Transfer Serv:	yes T		
	Unattn Transfer Serv.	Jac .	MV4 Serv.	yes T		
	VMM Serv:	yes *	Speed Dial Serv:	yes *		
	Submit Cancel	Refresh				

#### PASO 5 – CONFIGURACIÓN DE LOS CODECS

Continuamos en la opción Voice > Line 1 y configuramos los siguientes parámetros.

#### Audio Configuration

Preferred Codec: G729a

Second Preferred Codec: G711a

Third Preferred Codec: G711u

Use Pref Codec Only: no

192.168.1.4/voice.asp;si	ession_id=494391	1cf57ea714ba06972e5036504f9		
Phone Adapter Conf	figuration Utili	ity		admir(Admir) LogOut /
ip Network Setup	Administratio	n Status		
Line 1				
Three	e Way Conf Serv:	y82 T	Attn Transfer Serv.	yes T
Unet	n Transfer Serv.	yes *	M/4 Serv.	yes ¥
VM/4	f Serv.	yes *	Speed Dial Serv:	yes 🔻
Secu	re Call Serv:	yes *	Referral Serv:	yes *
Featu	re Dial Serv:	yes *	Service Announcement Serv.	no 🔻
Reus	e CID Number As Name:	yes *	CONFCID Serv:	yes ¥
Audio	Configuration	(		
Prete	rred Codec:	0729a 🔻	Second Preferred Codec:	0711a
Third	Preferred Codec:	0711u •	Use Pref Codec Only:	no •
Upe F	Remote Pref Codec:	no <b>T</b>	Codec Negotiation	Default *
9729	la Enable:	yes *	Silence Supp Enable:	no 🔻
0726	I-32 Envible:	yes *	Silence Threshold	nedun *
FAX	V21 Detect Enable:	yes *	Echo Cano Bnable:	yes *
FAX	CNG Detect Enable:	yes *	FAX Passfirru Codec:	G711u •
FAX	Codec Symmetric:	yes T	DTMF Process INFO:	yes T
PAXI	Passthru Method	NSE V	DTMP Process AVT:	yes *
FAX	Process NSE	yes *	DTMF Tx Method	Auto •
PAXI	Disable ECAN	10 1	DTMP Tx Mode:	Strict •
DTMF	Tx Strict Hold Off Time:	70	FAX Enable T3B	no •
Hook	Flash Tx Method:	None *	FAX T36 Redundancy:	1.
FAX1	T38 ECM Enable:	yes *	FAX Tone Detect Mode:	coller or collee *
Symm	netric RTP:	yes *	FAX T38 Return to Voice:	no 🔻
Modern Line:	en Line:	00 1	RTP to Proxy in Remote Hold	no •
Dial Pl	lan			
Dist	1972	(.xifaealu.hin/fvaloccodu.cdfvaloccoze/coccoze/coccoze)		
FXS P	ort Polarity Configurati	ion		
Idle Pr	olarity:	Forward T	Caller Conn Polarity:	Forward *
on tras hacer los	e Conn Polarity:	Forward T		
Subr	mit Cancel	Refresh		

# adip



**Advento Networks** 

www.adiptel.com